

CA04011JST/R 音频光端机

使

用

手

册

目 录

第一章	概述		
1.1	简介	3	j
1.2	技术指标	3	}
1.3	电源和环境要求	3	}
1.4	协议与有限责任保证	4	ŀ
第二章	安装与面板说明		
2.1	打开包装	5	5
2.2	面板说明	5	5
2.3	安装注意事项	7	7
2.4	安装示意图		3
第三章	设置与应用		
3.1	开关及设置	9)
3.2	典型应用	J	L(
第四章	附录		
4.1	产品安装尺寸]	11

概述

1.1 简介

CA04011JST/R 采用专用 ASIC 设计及高速 DSP 技术、全数字无压缩、无损伤广播级传输方式,将 4 路正向音频信号和远端监控中心、网络分中心的 1 路电话语音信号、1 路以太网和本地电话程控交换机、本地电信电话网及本地网络中心连接,使得音频信号、电话语音、以太网能通过光纤无失真、长距离中继延伸。由于采用数字技术,避免了模拟调频、调相、调幅光端机的交调失真干扰、多路音频相互串扰、稳定性差、环境因素影响大等缺点。音频信号采用全数字无压缩 24bits 高动态音频技术,因此能支持任何高保真、立体声音频无失真传输,数码格式兼容 DVD格式;电话语音接口支持点对点电话热线模式或电话、程控交换机两种模式,电话、程控交换机模式自动透明传输电话网的各种电信信令信号,仅起远距离透明中继作用;CA04011JST/R 内置的高性能网桥,自动将网络中心与网络分中心的以太网互连。CA04011JST/R 支持单模光纤接口,传输距离为 0-25KM;光接口为 FC 口。CA04011JST/R 提供丰富的光纤链路状态、电话摘机、以太网链路、音频信号输入/出等指示功能,使得用户安装调试十分方便。

CA04011JST/R 全部采用工业级芯片、全表面贴装技术,因此可靠性高。CA04011JST/R 支持-45-+85°C的工业环境高、低温度;采用先进的开关电源,保证设备长期无故障连续运行。

1.2 技术指标

音频接口(4路正向):

音频输入/输出阻抗 600Ω平衡/非平衡接口,工业标准接线端子

音频输入/输出电压典型 0dBm频率响应10HZ-20KHZ

音频数码位宽 24 比特 DVD 格式兼容

信噪比 80dB

电话语音接口(1路):

物理接口RJ-11语音带宽8KHZ

工作方式 点对点热线、程控交换机/分机模式音频数码位宽信令 自动透明转接所有电信网程控交换、电话信令

以太网接口(1路):

物理接口 屏蔽超五类RJ45座, DTE接口。

电气接口 支持、兼容国际 IEEE802.3 的 10/100Base-T 全或半双工以太网标准,

支持 TCP/IP 协议

光纤接口:

 物理接口
 FC/PC

 光纤种类
 单模单纤

 传输距离
 0-25km

外形结构: 19 英寸 1U 标准机架

整机颜色:深墨绿色

1.3 电源和环境要求

电源 : 交流 165~265 输入;

功耗: 15W

工作环境温度:-30°C-+70°C ,工作环境湿度:0-95%不冷凝平均故障间隔时间:大于100000小时

1.4 服务与有限责任保证

1、维修服务

- (1) 当你需要本公司提供服务时,请先与当地代理商或经销商取得联系,他们会安排一切维修服务事项。如果你一时不方便或无法和本公司的代理商和经销商取得联系时,请先与本公司联络,并依照流程将设备寄回。使用者必须承担单程的运保费用,回程运费则由本公司支付。
- (2) 使用者寄送维修时请详细说明故障现象,附齐相关配件,并注明寄件人、联系电话、地址,以便维修作业。
- 2、若该产品超过保修期限或因不正常操作引起的故障,本公司将酌情收取材料费及维修费用。
- 3、有限责任保证
 - (1) 本公司对其产品直接用户提供两年有限责任保证。以出货当日算起,两年内若因制造和材料因素所造成的产品缺陷,本公司将免费提供修复服务。
 - (2) 本公司在保证下所承担的责任,只限于本公司或其指定的维修站内进行免费维修,并由本公司鉴定该 缺陷是否属于原始缺陷。
- 4、如果使用者自动更改该产品内部设计,包括软件更新则不论该产品是否仍属保修期内,本公司一律不承担保修责任。
- 5、本产品需外接使用交流 220V 电源,此电压为高压危险电压,需专业人员安装。
- 6、本产品为光通信设备,光接口发出的光为激光,用户切不可直视光头,激光会损伤视网膜。
- 7、本产品为电子产品,长期工作在潮湿、酸、碱、雾环境下会降低寿命。
- 8、本产品如从高空跌落或经受强冲击会损坏。

江苏新创光电通信有限公司

售后服务及技术支持联系方式:

电 话:025-86883403/04/05/06/07/08/09/10、(0)13805150713

邮 编:210018

地 址:江苏南京市珠江路 600 号谷阳世纪大厦 17 层

电子邮箱:service@cznewcom.com

tech@cznewcom.com sales@cznewcom.com

网 址:http://www.cznewcom.com

NDT CA04011JST/R 使用手册

EWCOM 4路音频+1路以太网+1路电话语音光端机

安装与面板说明

2

2.1 打开包装

在打开设备包装后请先检查所附属的零配件是否齐全,如果不全请立即与本公司的经销商和代理商联系。 完整包装包括下列各项:

CA04011JST、CA04011JSR 主机各一只

电源线两根


使用手册两本

如果产品在运送过程中有任何损坏情形,请与本公司的经销商或代理商联络。

2.2 面板说明


1、CA04011JST 发射机

后面板



LAN: 以太网接口

以太网口 RJ45 引脚定义:



GND: 音频 1 输入接线端子,接音频信号地

A1+: 音频 1 输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信号

A1 - : 音频 1 输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号" - "; 非平衡时,与音频" GND"相

短接

GND: 音频 2 输入接线端子,接音频信号地

A2+: 音频 2输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信号

A2 -: 音频 2 输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号" - ";非平衡时,与音频"GND"相

短接

GND: 音频 3 输入接线端子,接音频信号地

A3+: 音频 3输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信号

A3-: 音频 3 输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"-";非平衡时,与音频"GND"相

短接

GND: 音频 4 输入接线端子,接音频信号地

A4+: 音频 4输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信号

A4-: 音频 4 输入接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"-";非平衡时,与音频"GND"相

短接

 TEL1
 电话接口

 TEL2:
 备用

 FTX:
 光发射口

光接收口

前面板

FRX:

Fiber Optic Transmitter

 \subset

POW: 电源指示灯 电源输入正常时,指示灯亮 FIB: 光纤链路指示灯 光纤链路正常时,指示灯不亮

A1: 音频 1 指示灯 当有数据传输时,指示灯闪烁 A2: 音频 2 指示灯 当有数据传输时,指示灯闪烁

 A3:
 音频 3 指示灯
 当有数据传输时,指示灯闪烁

 A4:
 音频 4 指示灯
 当有数据传输时,指示灯闪烁

LAN: 以太网链路指示灯 当以太网链路正常时,指示灯亮

LDA: 以太网数据指示灯 当以太网有数据收发时,指示灯闪烁 TEL1: 电话 1 指示灯 电话语音链路正常时,指示灯亮

其余指示灯备用。

2、CA04011JSR 接收机

后面板



LAN: 以太网接口

以太网口 R.J45 引脚定义:

-	1.2 L 7.0 .0 2 194 34		
1		TX +	方向为输出
2		TX -	方向为输出
3		RX +	方向为输入
4		空	
5		空	
6		RX -	方向为输入
7		空	
8		空	
	J		

GND: 音频 1 输出接线端子,接音频信号地

A1+: 音频 1 输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信号

A1-: 音频 1 输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"-";非平衡时,与音频"GND"相

短接

GND: 音频 2 输出接线端子,接音频信号地

A2+: 音频 2输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信号

A2-: 音频 2 输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"-";非平衡时,与音频"GND"相

短接

GND: 音频 3 输出接线端子,接音频信号地

A3+: 音频 3 输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信号

A3-: 音频 3 输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"-";非平衡时,与音频"GND"相

短接

GND: 音频 4 输出接线端子,接音频信号地

A4+: 音频 4输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"+";非平衡时,接音频信号

A4-: 音频 4 输出接线端子,使用平衡型音频信号时,接音频信号"-";非平衡时,与音频"GND"相

短接

TEL1 电话接口

TEL2: 备用

FTX: 光发射口 FRX: 光接收口

前面板

Fiber Optic Receiver

POW B1 LAB LIA A1 A2 A3 A4 TEL TEL

FIB B2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D6

 \subset

POW: 电源指示灯 电源输入正常时,指示灯亮

FIB: 光纤链路指示灯 光纤链路正常时,指示灯不亮

A1: 音频 1 指示灯 当有数据传输时,指示灯闪烁 A2: 音频 2 指示灯 当有数据传输时,指示灯闪烁

A2: 自频 2 指示灯 当有数据传输时,指示灯闪烁 A3: 音频 3 指示灯 当有数据传输时,指示灯闪烁

A4: 音频 4 指示灯 当有数据传输时,指示灯闪烁

LAN: 以太网链路指示灯 当以太网链路正常时,指示灯亮

LDA: 以太网数据指示灯 当以太网有数据收发时,指示灯闪烁

TEL1: 电话 1 指示灯 电话语音链路正常时,指示灯亮

其余指示灯备用。

2.3 安装注意事项:

- 1、安装时应关断所有电源,所有端子接线准确且检查无误,方可打开电源。
- 2、 将光纤插头插入CA04011JST/R中的光插座时应对准定位点方可插入,注意避免用力过大而折断光纤。
- 3、用户请勿将光头直对眼睛,激光会损坏视网膜。

- 4、接线端子接线后,固定螺丝要拧紧。
- 5、CA04011JST/R 使用单模双纤来传输 4 路音频、1 路以太网、1 路电话语音。连接时,发射机的 FTX 接远端接收机 FRX、发射机的 FRX 接远端接收机 FTX,同时,音频、以太网、电话语音信号——对应相接即可。
- 5、电话接口TEL1为电话语音接口,共支持两种接口方式,即电话点对点热线方式和电话、程控交换机模式。 每两路电话有一DIP设置开关,对应每个电话口有两种设置方式和工作方式。

方式1:对应的TEL1接口在点对点热线电话机或电话分机、交换机模式中接电话机。


方式2:对应的TEL1接口在电话分机、交换机模式中接程控交换机或电信局端外线。

同为一对热线方式的电话机,一方摘机时,另一方即振铃,通话时无须拨号

6、CA04011JST/R的以太网接口工作方式为DTE方式,相当于工作在计算机网卡方式,因此与计算机网卡相连时网线应用交叉线,与以太网交换机或HUB相连时网线应用直连线。以太网链路连接正常时链路指示灯亮,有数据正常传输时LDA指示灯将闪烁。以太网连接示意图:








2.4 安装示意图:





应用连接示意图


NDT CA04011JST/R 使用手册

IEWCOM 4路音频+1路以太网+1路电话语音光端机

设置与应用

3

- 3.1 开关及设置
- 1、发射机音频微调



音频增益电位器顺时针旋动为音频输出幅度减弱 音频增益电位器逆时针旋动为音频输出幅度增强

注意:音频只有发送端才有音频调节电位器。

2、电话机接口 TEL1 的 DIP 开关设置

TEL1 口 DIP 开关 1~4 位的设置:

TEL1 口 DIP 的 1~4 位	D1	D2	D3	D4
热线或电话分机(接电话机)	OFF	ON	ON	OFF
程控交换机方式(接交换机)	ON	OFF	OFF	ON


NDT CA04011JST/R 使用手册

4路音频+1路以太网+1路电话语音光端机

3.2 典型应用

以太网

EWCOM



程控交换机(外线)— 分机(电话)模式

站点 B

站点A

以太网

附录 4

4 . 1产品安装尺寸(单位:mm)

1U 标准 19 英寸机架。